Braeburn.

Instrukcja obsługi

Programowalny Termostat 4030

Pojedyncze systemy konwencjonalne lub jednofazowe pompy ciepła z dodatkowym ogrzewaniem

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed uruchomieniem.

Zachowaj niniejszą instrukcję w celu późniejszego wykorzystania.

SPIS TREŚCI:

1. INFORMACJE O TERMOSTACIE

Właściwości termostatu Termostat i wyświetlacz

2. OPCJE UŻYTKOWNIKA

Zaawansowane opcje użytkownika Tabela opcji użytkownika

3. PROGRAMOWANIE

Wskazówki przed ustawieniem harmonogramu programu Programowanie 7-dniowego trybu mieszkaniowego Programowanie 5-2 dniowego trybu mieszkaniowego Programowanie 7-dniowego trybu komercyjnego

4. OBSŁUGA TERMOSTATU

Tryby sterowania systemem Tryby pracy wentylatora Ustawianie temperatury Stała zmiana temperatury Informacje o trybie pracy Czas trwania nastawy tymczasowej Informacja o trybie pracy termostatu oraz konserwacji

5. DODATKOWE FUNKCJE

Tryb automatyczny Tryb adaptacyjny Tryb cyrkulacyjny pracy wentylatora Tryb programowalnej pracy wentylatora Ochrona sprężarki Blokowanie i odblokowanie termostatu Zdalny czujnik wewnętrzny Zdalny czujnik zewnętrzny Funkcja przedmuchiwania instalacji Przepełnienie kondensatu

6. KONSERWACJA TERMOSTATU

Czyszczenie termostatu Wymiana baterii

1. INFORMACJE O TERMOSTACIE

Właściwości termostatu

- Program SpeedSet® umożliwia programowanie wszystkich 7 dni na raz.
- Wygodna funkcja HOLD umożliwia podtrzymanie harmonogramu programu.
- Duży jasny, niebieski podświetlany wyświetlacz jest łatwy do odczytania.
- Bardzo duże znaki wyświetlacza sprawiają, że wyświetlane ustawienia są jeszcze łatwiejsze do odczytu
- Monitory serwisowe wybierane przez użytkownika przypominają o wymaganej potrzebie wymiany np. filtra
- Precyzja i dokładność pomiaru temperatury zapewnia kontrolę komfortu.
- Wygodne programowalne i cyrkulacyjne tryby wentylatora
- Możliwość zdalnego czujnika wewnętrznego lub zewnętrznego



TERMOSTAT

- 1. Przycisk SYSTEM wybiera tryb pracy termostatu, który chcesz używać
- Przycisk PROG wybiera tryb programowania dobowego dla poszczególnych dni, naciskając ten przycisk przez 3 sekundy przechodzimy do SpeedSet®
 Przycisk BACK * druga funkcja przycisku podczas programowania – cofnięcie(poprzednie)ustawień
- Przycisk HOLD wejście/ wyjście z programu HOLD
 Przycisk NEXT *- druga funkcja przycisku podczas programowania następne ustawienie
- Przycisk RETURN powraca do trybu normalnego z programu lub trybów ustawień
 Przycisk FAN wybiera tryb pracy wentylatora
- Górę/ Dół Przycisk służy do szybkiej zmiany ustawienia w górę lub w dół (czasu, temperatury, itp.)
- 6. Menu Przycisk Służy do uzyskiwania dostępu do trybu ustawień użytkownika
- Blokada/Usunięcie blokady termostatu Należy nacisnąć równocześnie przyciski Prog i Hold na 5 sekund aby zablokować lub odblokować termostat.

Komora baterii – znajduje się z tyłu termostatu

* BACK,NEXT i RETURN są drugorzędnymi funkcjami przycisków PROG, HOLD i FAN. W trybie programowania lub konfiguracji, na wyświetlaczu pojawiają się BACK, NEXT i RETURN co wskazuje, że przyciski PROG, HOLD i FAN działają teraz jako BACK, NEXT i RETURN.



- 1. Temperatura pokojowa temperatura zmierzona w pomieszczeniu
- 2. Ustawiona temperatura ustawiona temperatura przez użytkownika
- Zewnętrzna temperatura wskazania temperatury zewnętrznej pod warunkiem że został podłączony do termostatu czujnik zewnętrzny
- 4. Wilgotność w pomieszczeniu(4235 tylko) mierzy aktualną wilgotność w pomieszczeniu
- 5. Wskaźnik wskazania wilgotności (4235 tylko) –Wskazuje, kiedy jest wezwanie do nawilżania lub Osuszanie (przy włączonym)
- Zmiana chwilowa Wskazuje, że bieżący harmonogram programu został tymczasowo unieważniony poprzez wprowadzenie innej temperatury
- 7. Aktualny Czas
- 8. Centrum różnych wiadomości Wyświetla różne stany termostatu i informacje o konserwacji
- 9. Rodzaj pracy systemu Wyświetla tryb systemu i bieżący stan systemu
- 10. Rodzaj pracy wentylatora
- 11. Status wentylatora pracuje lub nie pracuje
- 12. Wskaźnik trybu blokady Wskazuje, czy termostat jest zablokowany
- 13. Wskaźnik wyczerpanych baterii Wskazuje, kiedy należy wymienić baterie



2. OPCJE UŻYTKOWNIKA

Zaawansowane opcje użytkownika

Opcje użytkownika umożliwiają dostosowanie niektórych funkcji termostatu.

Większość użytkowników nie musi wprowadzać żadnych zmian w ustawieniach w tej sekcji.

Aby uzyskać dostęp do menu opcji użytkownika, naciśnij przycisk MENU aby wyświetlić pierwszą opcję użytkownika.

Naciśnij przycisk * lub v żeby zmienić ustawienie wyświetlanej opcji użytkownika. Po wybraniu żądanego ustawienia naciśnij przycisk NEXT (HOLD), aby przejść do następnej opcji użytkownika. Możesz również nacisnąć przycisk BACK (PROG), aby przejść do poprzedniej opcji użytkownika. Kiedy twoje zmiany zostaną ukończone, naciśnij przycisk RETURN , żeby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

Tabela opcji użytkownika

UWAGA : Niektóre opcje użytkownika mogą być niedostępne, w zależności od tego, w jaki sposób termostat został skonfigurowany w Ustawieniach Instalatora (zobacz instrukcja obsługi). Poniższa tabela przedstawia szczegółowy opis każdej opcji użytkownika.

LP	OPCJE	WYŚWIETLACZ	USTAWIENIA	OPCJE	KOMENTARZE		
			FABRYCZNE	USTAWIENIA			
1.	Zresetuj Wiadomość	RESET FILTER	NO	NO	Wiadomość będzie wyświetlana		
	SERWIS FILTR			YES	Nie będzie wyświetlana i skasuje		
					czas filtra		
	Jeżeli w ustawieniu 11(pozycja w tabeli) wybrano przedział czasowy filtra serwisowego,						
	termostat wyświetli komunikat FILTR SERWISOWY po osiągnięciu tego przedziału czasu. Wybierz NIE(NO), aby zachować						
	wiadomość lub wybierz TAK	((YES), aby usunąć l	komunikat i zreset	ować czas.			
2.	Zresetuj Wiadomość	RESET UV	NO	NO	Wiadomość będzie wyświetlana		
	UV BULB	BULB		YES	Nie będzie wyświetlana i skasuje		
					czas		
	Jeśli wybrano serwis lampy	UV w ustawienie 12	(pozycja w tabeli)	, termostat wyświeti	l li komunikat SERWIS LAMPY UV po		
	osiągnięciu tego przedziału	osiągnięciu tego przedziału czasu. Wybierz NIE, aby zachować wyświetlony komunikat lub wybierz TAK, aby usunąć komunikat i					
	zresetować czas.						
3.	Zresetuj Wiadomość	RESET	NO	NO	Wiadomość będzie wyświetlana		
	HUM PAD(tylko 4235)	HUM PAD		YES	Nie będzie wyświetlana i skasuje		
					czas		
	Jeśli wybrano serwis nawil:	Jeśli wybrano serwis nawilżacza w ustawieniu 13(pozycja w tabeli), termostat wyświetli komunikat SERWIS HUM PAD po					
	osiągnięciu tego przedziału	czasu. Wybierz NIE,	aby komunikat na	adal był wyświetlany	, lub TAK, aby usunąć komunikat i		
	zresetować licznik czasu.						
4.	Bieżąca pora	SET TIME	12:00	1-12	Wybierz aktualną godzinę dnia		
	dnia(godziny)						
Ustaw aktualną godzinę dnia. Jeżeli termostat został skonfigurowany na zegar 24-godzinny, dostępne będą ustawienia (zinny, dostępne będą ustawienia 0-24		
5.	Bieżąca pora	SET TIME	12:00	00-60	Wybierz aktualną minutę godziny		
	dnia(minuty)						
	Ustaw aktualną minutę godziny.						
6.	Bieżący dzień tygodnia	SET DAY	MON	MON-SUN	Wybierz dzień z tygodnia.		
	Ustawa aktualny dzień z tygodnia.						
9.	Stałe podświetlenie	BACKLITE	AUTO	AUTO	Podświetlenie włącza się tylko po		
					naciśnięciu przycisku		
				ON	Podświetlenie jest zawsze włączone		
	Wybierz AUTO (domyślnie) dla podświetlenia właczyć tylko za naciśnieciem przycisku. Podświetlenie wyłaczy sie automatycznie						
	po około 10 sekundach. Wybierz ON aby podświetlenie było włączone przez cały czas.						
10.	Jasność podświetlenia	BACKLITE	3	1,2,3,4,5	Wybierz jasność podświetlenia		
	Wybierz poziom jasności po	L dświetlenia, przy cz _}	l /m 5 oznacza najja	l aśniejszy.			

111	Monitor convicouv		OFF	OFF	Wyłacza funkcja informowania o				
11.	wonitor serwisowy	FILIER	OFF	OFF					
	filtra				potrzebie wymiany filtra				
				30, 60, 90,	Wybór liczby dni po upływie				
				120,180,365	których, sterownik wyświetla				
					konieczność serwisu(wymiany				
					filtra)				
	Wybierz liczbę dni przed otr	 zymaniem przypom	nienia o zmianie						
	filtr systemowy (jeśli jest w v	wyposażeniu). Po uj	pływie ustawione	go czasu termostat v	vyświetli komunikat FILTR SERWISOWY.				
	Aby zresetować to przypom	nienie, patrz ustawi	enie 1. Aby wyłąc	zyć, wybierz OFF.					
12.	Monitor serwisowy	UV BULB	OFF	OFF	Wyłącza funkcję informowania o				
	lampy UV				potrzebie wymiany lampy UV				
				180,365	Wybór liczby dni po upływie				
					ktorych, sterownik wyswietia konieczność wymiany lampy UV				
	Wybierz liczbę dni przed otr	zymaniem przypom	nienia o sprawdz	eniu lampy UV (jeśli	i jest w wyposażeniu). Po wygaśnięciu				
	przedziału czasowego term Aby wyłaczyć, wybierz OFF	ostat wyświetli komu -	unikat SERVICE	UV BULB. Aby zres	etować to przypomnienie, patrz ustawienie 2.				
13.	Monitor serwisowy	HUM PAD	OFF	OFF	Wyłącza funkcję informowania o				
	nawilżacza				potrzebie serwisu nawilżacza				
				190 265	Wybér liczby dpi po upływio				
				100,303	których, sterownik wyświetla				
					konieczność serwisu nawilżacza				
	Filtra do nawilżacza (jeśli je	zymaniem przypom st w wyposażeniu).	Po upływie ustaw	ionego czasu termo	stat wyświetli komunikat SERVICE HUM				
	PAD. Aby zresetować to prz	zypomnienie, patrz ι	ustawienie 3. Aby	wyłączyć, wybierz (PAD. Aby zresetować to przypomnienie, patrz ustawienie 3. Aby wyłączyć, wybierz OFF.				
14.	Czas trwania	HOLD	LONG	LONG	Wybiera długi (trwały) tryb				
14.	Czas trwania podtrzymania	HOLD	LONG		Wybiera długi (trwały) tryb podtrzymania (HOLD).				
14.	Czas trwania podtrzymania temperatury	HOLD	LONG	LONG 24 HR	Wybiera długi (trwały) tryb podtrzymania (HOLD). Wybiera 24 godzinny (tymczasowy) tryb podtrzymania (HOLD).				
14.	Czas trwania podtrzymania temperatury Czas podtrzymania tempera	HOLD	LONG	LONG 24 HR z jaki będzie utrzym	Wybiera długi (trwały) tryb podtrzymania (HOLD). Wybiera 24 godzinny (tymczasowy) tryb podtrzymania (HOLD). wwwny termostat				
14.	Czas trwania podtrzymania temperatury Czas podtrzymania tempera utrzymać temperaturę po na tomperature w pieskoćozop	HOLD atury umożliwia wyb aciśnięciu przycisku	LONG ranie czasu, prze HOLD. Gdy wybi	LONG 24 HR z jaki będzie utrzym rana jest opcja LON	Wybiera długi (trwały) tryb podtrzymania (HOLD). Wybiera 24 godzinny (tymczasowy) tryb podtrzymania (HOLD). wwany termostat G, termostat utrzyma temperaturę				
14.	Czas trwania podtrzymania temperatury Czas podtrzymania tempera utrzymać temperaturę po na temperatura w nieskończon następnie powróci do aktua	HOLD atury umożliwia wyb aciśnięciu przycisku ość. Po wybraniu try Inej temperatury pro	LONG ranie czasu, prze HOLD. Gdy wybi ybu 24-godzinneg ogramu.	LONG 24 HR z jaki będzie utrzym rana jest opcja LON to termostat będzie	Wybiera długi (trwały) tryb podtrzymania (HOLD).Wybiera 24 godzinny (tymczasowy) tryb podtrzymania (HOLD).wwany termostat G, termostat utrzyma temperaturę utrzymywał temperaturę przez 24 godziny, a				
14.	Czas trwania podtrzymania temperatury Czas podtrzymania tempera utrzymać temperaturę po na temperatura w nieskończon następnie powróci do aktua	HOLD atury umożliwia wyb aciśnięciu przycisku ość. Po wybraniu try Inej temperatury pro	LONG ranie czasu, prze HOLD. Gdy wybi ybu 24-godzinneg ogramu.	LONG 24 HR z jaki będzie utrzym ana jest opcja LON io termostat będzie	Wybiera długi (trwały) tryb podtrzymania (HOLD). Wybiera 24 godzinny (tymczasowy) tryb podtrzymania (HOLD). www.y termostat G, termostat utrzyma temperaturę utrzymywał temperaturę przez 24 godziny, a				
14.	Czas trwania podtrzymania temperatury Czas podtrzymania tempera utrzymać temperaturę po na temperatura w nieskończon następnie powróci do aktua Limit nastawy	HOLD atury umożliwia wyb aciśnięciu przycisku ość. Po wybraniu try Inej temperatury pro ADJLIMIT	LONG ranie czasu, prze HOLD. Gdy wybi ybu 24-godzinneg ogramu. 0 ADJ	LONG 24 HR z jaki będzie utrzym rana jest opcja LON to termostat będzie 0,1, 2 lub 3	Wybiera długi (trwały) tryb podtrzymania (HOLD). Wybiera 24 godzinny (tymczasowy) tryb podtrzymania (HOLD). wwany termostat G, termostat utrzyma temperaturę utrzymywał temperaturę przez 24 godziny, a Wybiera limit tymczasowej nastawy temperatury wyposzaca 0				
14.	Czas trwania podtrzymania temperatury Czas podtrzymania tempera utrzymać temperaturę po na temperatura w nieskończon następnie powróci do aktua Limit nastawy tymczasowej	HOLD atury umożliwia wyb aciśnięciu przycisku ość. Po wybraniu try Inej temperatury pro ADJLIMIT	LONG ranie czasu, prze HOLD. Gdy wybi ybu 24-godzinneg ogramu. 0 ADJ	LONG 24 HR z jaki będzie utrzym ana jest opcja LON to termostat będzie 0,1, 2 lub 3 ADJ 0	Wybiera długi (trwały) tryb podtrzymania (HOLD). Wybiera 24 godzinny (tymczasowy) tryb podtrzymania (HOLD). wwany termostat G, termostat utrzyma temperaturę utrzymywał temperaturę przez 24 godziny, a Wybiera limit tymczasowej nastawy temperatury wynoszącą 0 (undaczono) 1°, 2° lub 3°				
14.	Czas trwania podtrzymania temperatury Czas podtrzymania tempera utrzymać temperaturę po na temperatura w nieskończon następnie powróci do aktua Limit nastawy tymczasowej	HOLD atury umożliwia wyb aciśnięciu przycisku ość. Po wybraniu try Inej temperatury pro ADJLIMIT	LONG ranie czasu, prze HOLD. Gdy wybi ybu 24-godzinneg ogramu. 0 ADJ	LONG 24 HR z jaki będzie utrzym rana jest opcja LON to termostat będzie 0,1, 2 lub 3 ADJ 0	Wybiera długi (trwały) tryb podtrzymania (HOLD). Wybiera 24 godzinny (tymczasowy) tryb podtrzymania (HOLD). wany termostat G, termostat utrzyma temperaturę utrzymywał temperaturę przez 24 godziny, a Wybiera limit tymczasowej nastawy temperatury wynoszącą 0 (wyłączone), 1°, 2° lub 3°				
14.	Czas trwania podtrzymania temperatury Czas podtrzymania temperaturzymać temperaturę po na temperatura w nieskończon następnie powróci do aktua Limit nastawy tymczasowej	HOLD atury umożliwia wyb aciśnięciu przycisku ość. Po wybraniu tr, lnej temperatury pro ADJLIMIT	LONG ranie czasu, prze HOLD. Gdy wybi ybu 24-godzinneg ogramu. 0 ADJ ej w stosunku do	LONG 24 HR z jaki będzie utrzym ana jest opcja LONi to termostat będzie 0,1, 2 lub 3 ADJ 0 temperatury ustawio	Wybiera długi (trwały) tryb podtrzymania (HOLD). Wybiera 24 godzinny (tymczasowy) tryb podtrzymania (HOLD). wwany termostat G, termostat utrzyma temperaturę utrzymywał temperaturę przez 24 godziny, a Wybiera limit tymczasowej nastawy temperatury wynoszącą 0 (wyłączone), 1°, 2° lub 3° onej programowo termostacie. To ustawienie				
14.	Czas trwania podtrzymania temperatury Czas podtrzymania tempera utrzymać temperaturę po na temperatura w nieskończon następnie powróci do aktua Limit nastawy tymczasowej Ograniczenie regulacji temp nie pozwoli użytkownikowi r	HOLD atury umożliwia wyb aciśnięciu przycisku ość. Po wybraniu tr Inej temperatury pro ADJLIMIT peratury tymczasowa na obejście tempera	LONG ranie czasu, prze HOLD. Gdy wybi ybu 24-godzinneg ogramu. 0 ADJ ej w stosunku do itury powyżej wyb	LONG 24 HR z jaki będzie utrzym rana jest opcja LON to termostat będzie 0,1, 2 lub 3 ADJ 0 temperatury ustawio ranej wartości grani	Wybiera długi (trwały) tryb podtrzymania (HOLD). Wybiera 24 godzinny (tymczasowy) tryb podtrzymania (HOLD). wwany termostat G, termostat utrzyma temperaturę utrzymywał temperaturę przez 24 godziny, a Wybiera limit tymczasowej nastawy temperatury wynoszącą 0 (wyłączone), 1°, 2° lub 3° onej programowo termostacie. To ustawienie cznej				
14.	Czas trwania podtrzymania temperatury Czas podtrzymania tempera utrzymać temperaturę po na temperatura w nieskończon następnie powróci do aktua Limit nastawy tymczasowej Ograniczenie regulacji temp nie pozwoli użytkownikowi r 1, 2 lub 3 stopnie od aktuali	HOLD atury umożliwia wyb aciśnięciu przycisku ość. Po wybraniu tr Inej temperatury pro ADJLIMIT peratury tymczasow na obejście tempera nej wartości zadanej	LONG ranie czasu, prze HOLD. Gdy wybi ybu 24-godzinneg ogramu. 0 ADJ ej w stosunku do tury powyżej wyb į.	LONG 24 HR z jaki będzie utrzym ana jest opcja LON to termostat będzie 0,1, 2 lub 3 ADJ 0 temperatury ustawio ranej wartości grani	Wybiera długi (trwały) tryb podtrzymania (HOLD). Wybiera 24 godzinny (tymczasowy) tryb podtrzymania (HOLD). wwany termostat G, termostat utrzyma temperaturę utrzymywał temperaturę przez 24 godziny, a Wybiera limit tymczasowej nastawy temperatury wynoszącą 0 (wyłączone), 1°, 2° lub 3° onej programowo termostacie. To ustawienie cznej				
14. 15. 16.	Czas trwania podtrzymania temperatury Czas podtrzymania tempera utrzymać temperaturę po na temperatura w nieskończon następnie powróci do aktua Limit nastawy tymczasowej Ograniczenie regulacji temp nie pozwoli użytkownikowi r 1, 2 lub 3 stopnie od aktuali Czas trwania nastawy	HOLD atury umożliwia wyb aciśnięciu przycisku ość. Po wybraniu try Inej temperatury pro ADJLIMIT Deratury tymczasowa na obejście tempera nej wartości zadanej OVERRIDE	LONG ranie czasu, prze HOLD. Gdy wybi ybu 24-godzinneg ogramu. 0 ADJ ej w stosunku do itury powyżej wyb i. 4 TEMP	LONG 24 HR z jaki będzie utrzym rana jest opcja LON to termostat będzie 0,1, 2 lub 3 ADJ 0 temperatury ustawic ranej wartości grani 4,3,2 lub 1	Wybiera długi (trwały) tryb podtrzymania (HOLD). Wybiera 24 godzinny (tymczasowy) tryb podtrzymania (HOLD). wwany termostat G, termostat utrzyma temperaturę utrzymywał temperaturę przez 24 godziny, a Wybiera limit tymczasowej nastawy temperatury wynoszącą 0 (wyłączone), 1°, 2° lub 3° onej programowo termostacie. To ustawienie cznej Określa czas trwania tymczasowej				
14. 15. 16.	Czas trwania podtrzymania temperatury Czas podtrzymania tempera utrzymać temperaturę po na temperatura w nieskończon następnie powróci do aktua Limit nastawy tymczasowej Ograniczenie regulacji temp nie pozwoli użytkownikowi r 1, 2 lub 3 stopnie od aktuali Czas trwania nastawy tymczasowej	HOLD atury umożliwia wyb aciśnięciu przycisku ość. Po wybraniu tr ilnej temperatury pro ADJLIMIT peratury tymczasowa na obejście tempera nej wartości zadanej OVERRIDE	LONG vranie czasu, prze HOLD. Gdy wybi ybu 24-godzinneg ogramu. 0 ADJ ej w stosunku do vtury powyżej wyb i. 4 TEMP	LONG 24 HR z jaki będzie utrzym rana jest opcja LON to termostat będzie 0,1, 2 lub 3 ADJ 0 temperatury ustawic ranej wartości grani 4,3,2 lub 1 TEMP	Wybiera długi (trwały) tryb podtrzymania (HOLD). Wybiera 24 godzinny (tymczasowy) tryb podtrzymania (HOLD). wwany termostat G, termostat utrzyma temperaturę utrzymywał temperaturę przez 24 godziny, a Wybiera limit tymczasowej nastawy temperatury wynoszącą 0 (wyłączone), 1°, 2° lub 3° onej programowo termostacie. To ustawienie cznej Określa czas trwania tymczasowej zmiany temperatury (po tym czasie				
14.	Czas trwania podtrzymania temperatury Czas podtrzymania tempera utrzymać temperaturę po na temperatura w nieskończon następnie powróci do aktua Limit nastawy tymczasowej Ograniczenie regulacji temp nie pozwoli użytkownikowi r 1, 2 lub 3 stopnie od aktuali Czas trwania nastawy tymczasowej	HOLD atury umożliwia wyb aciśnięciu przycisku ość. Po wybraniu tr Inej temperatury pro ADJLIMIT Deratury tymczasowa na obejście tempera nej wartości zadanej OVERRIDE	LONG aranie czasu, prze HOLD. Gdy wybi ybu 24-godzinneg ogramu. 0 ADJ ej w stosunku do itury powyżej wyb i. 4 TEMP	LONG 24 HR z jaki będzie utrzym rana jest opcja LON to termostat będzie 0,1, 2 lub 3 ADJ 0 temperatury ustawic ranej wartości grani 4,3,2 lub 1 TEMP	Wybiera długi (trwały) tryb podtrzymania (HOLD). Wybiera 24 godzinny (tymczasowy) tryb podtrzymania (HOLD). wwany termostat G, termostat utrzyma temperaturę utrzymywał temperaturę przez 24 godziny, a Wybiera limit tymczasowej nastawy temperatury wynoszącą 0 (wyłączone), 1°, 2° lub 3° onej programowo termostacie. To ustawienie cznej Określa czas trwania tymczasowej zmiany temperatury (po tym czasie termostat wraca do programu)				
14. 15. 16.	Czas trwania podtrzymania temperatury Czas podtrzymania tempera utrzymać temperaturę po na temperatura w nieskończon następnie powróci do aktua Limit nastawy tymczasowej Ograniczenie regulacji temp nie pozwoli użytkownikowi r 1, 2 lub 3 stopnie od aktuali Czas trwania nastawy tymczasowej Limit czasu nadpisania prog	HOLD atury umożliwia wyb aciśnięciu przycisku ość. Po wybraniu tr ilnej temperatury pro ADJLIMIT peratury tymczasowa na obejście tempera nej wartości zadanej OVERRIDE	LONG rranie czasu, prze HOLD. Gdy wybi ybu 24-godzinneg ogramu. 0 ADJ ej w stosunku do itury powyżej wyb j. 4 TEMP 'awienie maksym.	LONG 24 HR z jaki będzie utrzym rana jest opcja LON to termostat będzie 0,1, 2 lub 3 ADJ 0 temperatury ustawic ranej wartości grani 4,3,2 lub 1 TEMP alnego limitu czasu	Wybiera długi (trwały) tryb podtrzymania (HOLD). Wybiera 24 godzinny (tymczasowy) tryb podtrzymania (HOLD). wwany termostat G, termostat utrzyma temperaturę utrzymywał temperaturę przez 24 godziny, a Wybiera limit tymczasowej nastawy temperatury wynoszącą 0 (wyłączone), 1°, 2° lub 3° onej programowo termostacie. To ustawienie cznej Określa czas trwania tymczasowej zmiany temperatury (po tym czasie termostat wraca do programu)				
14.	Czas trwania podtrzymania temperatury Czas podtrzymania tempera utrzymać temperaturę po na temperatura w nieskończon następnie powróci do aktua Limit nastawy tymczasowej Ograniczenie regulacji temp nie pozwoli użytkownikowi r 1, 2 lub 3 stopnie od aktuali Czas trwania nastawy tymczasowej Limit czasu nadpisania prog (w godzinach), że termostał	HOLD atury umożliwia wyb aciśnięciu przycisku ość. Po wybraniu tr ilnej temperatury pro ADJLIMIT Deratury tymczasowa na obejście tempera nej wartości zadanej OVERRIDE	LONG aranie czasu, prze HOLD. Gdy wybi ybu 24-godzinneg ogramu. 0 ADJ ej w stosunku do itury powyżej wyb j. 4 TEMP 'awienie maksymania nu po dokonaniu	LONG 24 HR z jaki będzie utrzym ana jest opcja LON o termostat będzie 0,1, 2 lub 3 ADJ 0 temperatury ustawic ranej wartości grani 4,3,2 lub 1 TEMP alnego limitu czasu tymczasowego obej	Wybiera długi (trwały) tryb podtrzymania (HOLD). Wybiera 24 godzinny (tymczasowy) tryb podtrzymania (HOLD). wwany termostat G, termostat utrzyma temperaturę utrzymywał temperaturę przez 24 godziny, a Wybiera limit tymczasowej nastawy temperatury wynoszącą 0 (wyłączone), 1°, 2° lub 3° onej programowo termostacie. To ustawienie cznej Określa czas trwania tymczasowej zmiany temperatury (po tym czasie termostat wraca do programu)				
14. 15. 16.	Czas trwania podtrzymania temperatury Czas podtrzymania tempera utrzymać temperaturę po na temperatura w nieskończon następnie powróci do aktua Limit nastawy tymczasowej Ograniczenie regulacji temp nie pozwoli użytkownikowi r 1, 2 lub 3 stopnie od aktuali Czas trwania nastawy tymczasowej Limit czasu nadpisania prog (w godzinach), że termostat może wybrać 1, 2, 3 lub 4 g	HOLD atury umożliwia wyb aciśnięciu przycisku ość. Po wybraniu tr inej temperatury pro ADJLIMIT peratury tymczasowa na obejście tempera nej wartości zadanej OVERRIDE powróci do program odziny.	LONG rranie czasu, prze HOLD. Gdy wybi ybu 24-godzinneg ogramu. 0 ADJ ej w stosunku do ntury powyżej wyb j. 4 TEMP 'awienie maksymu nu po dokonaniu	LONG 24 HR z jaki będzie utrzym rana jest opcja LON to termostat będzie 0,1, 2 lub 3 ADJ 0 temperatury ustawia ranej wartości grani 4,3,2 lub 1 TEMP alnego limitu czasu tymczasowego obej	Wybiera długi (trwały) tryb podtrzymania (HOLD). Wybiera 24 godzinny (tymczasowy) tryb podtrzymania (HOLD). wwany termostat G, termostat utrzyma temperaturę utrzymywał temperaturę przez 24 godziny, a Wybiera limit tymczasowej nastawy temperatury wynoszącą 0 (wyłączone), 1°, 2° lub 3° onej programowo termostacie. To ustawienie cznej Określa czas trwania tymczasowej zmiany temperatury (po tym czasie termostat wraca do programu)				
14.	Czas trwania podtrzymania temperatury Czas podtrzymania tempera utrzymać temperaturę po na temperatura w nieskończon następnie powróci do aktual Limit nastawy tymczasowej Ograniczenie regulacji temp nie pozwoli użytkownikowi r 1, 2 lub 3 stopnie od aktuali Czas trwania nastawy tymczasowej Limit czasu nadpisania prog (w godzinach), że termostat może wybrać 1, 2, 3 lub 4 g	HOLD atury umożliwia wyb aciśnięciu przycisku ość. Po wybraniu tr inej temperatury pro ADJLIMIT peratury tymczasow na obejście tempera nej wartości zadanej OVERRIDE pramu umożliwia ust powróci do program odziny.	LONG aranie czasu, prze HOLD. Gdy wybi ybu 24-godzinneg ogramu. 0 ADJ ej w stosunku do itury powyżej wyb j. 4 TEMP 'awienie maksymu nu po dokonaniu	LONG 24 HR z jaki będzie utrzym ana jest opcja LONi to termostat będzie 0,1, 2 lub 3 ADJ 0 temperatury ustawic ranej wartości grani 4,3,2 lub 1 TEMP alnego limitu czasu tymczasowego obej	Wybiera długi (trwały) tryb podtrzymania (HOLD). Wybiera 24 godzinny (tymczasowy) tryb podtrzymania (HOLD). wwany termostat G, termostat utrzyma temperaturę utrzymywał temperaturę przez 24 godziny, a Wybiera limit tymczasowej nastawy temperatury wynoszącą 0 (wyłączone), 1°, 2° lub 3° onej programowo termostacie. To ustawienie cznej Określa czas trwania tymczasowej zmiany temperatury (po tym czasie termostat wraca do programu)				
14.	Czas trwania podtrzymania temperatury Czas podtrzymania tempera utrzymać temperaturę po na temperatura w nieskończon następnie powróci do aktua Limit nastawy tymczasowej Ograniczenie regulacji temp nie pozwoli użytkownikowi r 1, 2 lub 3 stopnie od aktualr Czas trwania nastawy tymczasowej Limit czasu nadpisania prog (w godzinach), że termostat może wybrać 1, 2, 3 lub 4 g	HOLD atury umożliwia wyb aciśnięciu przycisku tość. Po wybraniu tr inej temperatury pro ADJLIMIT peratury tymczasowa na obejście tempera nej wartości zadanej OVERRIDE powróci do program odziny.	LONG rranie czasu, prze HOLD. Gdy wybi ybu 24-godzinneg ogramu. 0 ADJ ej w stosunku do itury powyżej wyb j. 4 TEMP 'awienie maksymu nu po dokonaniu	LONG 24 HR z jaki będzie utrzym rana jest opcja LON to termostat będzie 0,1, 2 lub 3 ADJ 0 temperatury ustawio ranej wartości grani 4,3,2 lub 1 TEMP alnego limitu czasu tymczasowego obej	Wybiera długi (trwały) tryb podtrzymania (HOLD). Wybiera 24 godzinny (tymczasowy) tryb podtrzymania (HOLD). ywany termostat G, termostat utrzyma temperaturę utrzymywał temperaturę przez 24 godziny, a Wybiera limit tymczasowej nastawy temperatury wynoszącą 0 (wyłączone), 1°, 2° lub 3° onej programowo termostacie. To ustawienie cznej Określa czas trwania tymczasowej zmiany temperatury (po tym czasie termostat wraca do programu)				

····,	SET LOOK	000	0-9	Trzeba ustawić kazdą cyfrę 3-		
termostatu				cyfrowego kodu		
Kod blokady termostatu ustawia 3-cyfrowy kod, którego można użyć w dowolnym momencie do zablokowania lub odblokowania						
klawiatury termostatu.						
Ustawienie 3-cyfrowego kodu nie aktywuje funkcji blokady. Aby zablokować lub odblokować termostat, patrz						
Blokowanie/odblokowywanie						
Termostat, sekcja 6. Nie można użyć kodu blokady 000						
Reset przez	RESET	NO	NO	Reset wyłączony – nic się nie dzieje		
użytkownika			YES	Reset włączony - reset termostatu		
Wybranie TAK spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień użytkownika, programu i aktualnego czasu. Kod blokady termostatu i ustawienia instalatora nie ulegną zmianie						
	termostatu Kod blokady termostatu usta klawiatury termostatu. Ustawienie 3-cyfrowego kod Blokowanie/odblokowywanie Termostat, sekcja 6. Nie moz Reset przez użytkownika Wybranie TAK spowoduje zr ustawienia instalatora nie ule	termostatu Kod blokady termostatu ustawia 3-cyfrowy kod, l klawiatury termostatu. Ustawienie 3-cyfrowego kodu nie aktywuje funkc Blokowanie/odblokowywanie Termostat, sekcja 6. Nie można użyć kodu bloka Reset przez użytkownika Wybranie TAK spowoduje zresetowanie wszystk ustawienia instalatora nie ulegną zmianie	termostatu Kod blokady termostatu ustawia 3-cyfrowy kod, którego można uży klawiatury termostatu. Ustawienie 3-cyfrowego kodu nie aktywuje funkcji blokady. Aby za Blokowanie/odblokowywanie Termostat, sekcja 6. Nie można użyć kodu blokady 000 Reset przez RESET użytkownika Wybranie TAK spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień użytł ustawienia instalatora nie ulegną zmianie	termostatu Kod blokady termostatu ustawia 3-cyfrowy kod, którego można użyć w dowolnym mon klawiatury termostatu. Ustawienie 3-cyfrowego kodu nie aktywuje funkcji blokady. Aby zablokować lub odbloł Blokowanie/odblokowywanie Termostat, sekcja 6. Nie można użyć kodu blokady 000 Reset przez RESET NO użytkownika YES Wybranie TAK spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień użytkownika, programu i ustawienia instalatora nie ulegną zmianie		

3. PROGRAMOWANIE

Wskazówki przed ustawieniem harmonogramu programu

- Sprawdź czy masz ustawioną aktualną godzinę i dzień tygodnia
- Ustaw poprawnie wskaźnik AM/PM lub przełącz na tryb 24 godzinny
- Upewnij się, że aktualny czas i dzień tygodnia są poprawnie ustawione.
- Zależności od ustawień instalatora, tak jak tryb automatycznego przełączania, limitu nastawy temperatury mogą mieć wpływ na elastyczność programowania
- Przedział czasowy (NITE) może się zaczynać najpóźniej o 23.50.
- BACK, NEXT i RETURN to drugorzędne funkcje przycisków PROG, HOLD i FAN.



UWAGA: Jeśli ten termostat został skonfigurowany jako Nieprogramowalny to wtedy nie można ustawić Harmonogramu programu. Jeśli naciśniesz przycisk PROG lub HOLD, na wyświetlaczu pojawi się słowo "DISABLED".

Ten termostat został skonfigurowany z jedną z następujących opcji programowania:

- Tryb programowania 7-dniowego z 4 przedziałami dobowymi (domyślnie)
- Tryb programowania 5-2 (poniedziałek-piątek / weekend) z 4 przedziałami dobowymi
- Komercyjny 7-dniowy tryb programowania z 2 przedziałami dobowymi
- Tryb nieprogramowalny bez programu

Programy oszczędzania energii

Ten termostat jest wstępnie zaprogramowany. Poniższe tabele przedstawiają domyślne czasy oraz temperatury ogrzewania i chłodzenia w każdym z 4 dziennych trybów pracy (2 tryby pracy, jeśli są skonfigurowane w trybie komercyjnym). Jeśli chcesz używać tych ustawień, nie musisz już nic programować:

Tryb mieszkaniowy 7-dniowy (ustawienia fabryczne)			
4 tryby pracy	Wszystkie dni		
MORN (RANO)	Godzina: 6.00 am		
	Ogrzewanie: 21 ° C		
	Chłodzenie : 26 °C		
DAY (DZIEŃ)	Godzina : 8.00 am		
	Ogrzewanie : 17 °C		
	Chłodzenie : 29 °C		
EVE (WIECZÓR)	Godzina : 6.00 pm (18.00)		
	Ogrzewanie : 21 °C		
	Chłodzenie : 26 °C		
NITE (NOC)	Godzina : 10.00 pm (20.00)		
	Ogrzewanie : 17 °C		
	Chłodzenie : 28 °C		

Tryb komercyjny – 2 tryby(ustawienia fabryczne)			
2 tryby pracy	Wszystkie dni		
OCCUPIED (UŻYWANY)	Godzina : 8.00 am		
осс	Ogrzewanie : 21 °C		
	Chłodzenie : 26 °C		
UNOCCUPIED (NIEUŻYWANY)	Godzina : 6.00 am (18.00)		
UNOC	Ogrzewanie : 17 °C		
	Chłodzenie : 29 ° C		

Tryb mieszkaniowy 5-2 dniowy(ustawienia fabryczne)				
4 tryby pracy	5 dniowy program	Weekendowy program		
MORN (RANO)	Godzina : 6.00 am	Godzina : 6.00 am		
	Ogrzewanie : 21 °C	Ogrzewanie : 21 °C		
	Chłodzenie : 26 °C	Chłodzenie : 26 °C		
DAY (DZIEŃ)	Godzina : 8.00 am	Godzina : 8.00 am		
	Ogrzewanie : 17 °C	Ogrzewanie : 17 °C		
	Chłodzenie : 29 °C	Chłodzenie : 29 °C		
EVE (WIECZÓR)	Godzina : 6.00 pm (18.00)	Godzina : : 6.00 pm (18.00)		
	Ogrzewanie : 21 °C	Ogrzewanie : 21 °C		
	Chłodzenie : 26 °C	Chłodzenie : 26 °C		
NITE (NOC)	Godzina : 10.00 pm (22.00)	Godzina : 10.00 pm (22.00)		
	Ogrzewanie : 17 °C	Ogrzewanie : 17 °C		
	Chłodzenie : 28 °C	Chłodzenie : 28 °C		

Programowanie 7-dniowego trybu mieszkaniowego oraz komercyjnego

7-dniowy tryb mieszkaniowy daje możliwość programowania indywidualnych dni (każdy dzień pojedynczo)) lub korzystania z programu SpeedSet i programowania na cały tydzień (wszystkie 7 dni) z 4 przedziałami dobowymi.



Ustawienie wszystkich 7 dni na raz (SpeedSet®)

UWAGA: Ustawienie wszystkich 7 dni na raz spowoduje skopiowanie wcześniej zaprogramowanych indywidualnych dni.

1. Trzymaj przycisk PROG przez 3 sekundy aż pojawi się na wyświetlaczu ALL DAYS.

2. Naciśnij przycisk SYSTEM, aby wybrać opcję HEAT (GRZANIE) lub COOL (CHŁODZENIE).

3. Naciśnij przycisk SpeedBar[®] w górę lub w dół, aby ustawić godzinę dla przedziału MORN (RANO). Potem kliknij przycisk NEXT.

Naciśnij przycisk SpeedBar w górę lub w dół, aby ustawić minuty dla przedziału MORN (RANO).
 Potem kliknij przycisk NEXT.

5. Naciśnij przycisk SpeedBar w górę lub w dół, aby wyregulować temperaturę dla przedziału MORN (RANO). Później kliknij przycisk NEXT.

6. Naciśnij przycisk SpeedBar w górę lub w dół, aby dostosować ustawienie wentylatora dla przedziału MORN (RANO). Później kliknij przycisk NEXT.

7. Powtórz kroki 3-6 dla trybu pracy DAY (DZIEŃ), EVE (WIECZÓR) i NITE (NOC).

8. W razie potrzeby powtórz czynności 2-7, aby zaprogramować tryb HEAT lub COOL (OGRZEWANIE lub CHŁODZENIE).

9. Naciśnij przycisk RETURN, aby wyjść z programu ustawień.

Programowanie indywidualnych dni (każdy dzień pojedynczo) trybie mieszkaniowym oraz komercyjnym



1. Naciśnij przycisk PROG .

2. Naciśnij przycisk SYSTEM, aby wybrać opcję (HEAT) GRZANIE lub COOL (CHŁODZENIE).

3. Naciśnij przycisk SpeedBar[®] w górę lub w dół, aby wybrać dzień, w którym ma zostać zaprogramowany program. Potem kliknij przycisk NEXT.

Naciśnij przycisk SpeedBar[®] w górę lub w dół, aby ustawić godzinę dla trybu pracy MORN (RANO).
 Potem kliknij przycisk NEXT.

5. Naciśnij przycisk SpeedBar w górę lub w dół, aby ustawić minuty dla trybu pracy MORN (RANO).Potem kliknij przycisk NEXT.

Naciśnij przycisk SpeedBar w górę lub w dół, aby wyregulować temperaturę dla trybu pracy MORN.
 (RANO) . Potem kliknij przycisk NEXT.

7. Naciśnij przycisk SpeedBar w górę lub w dół, aby dostosować ustawienie wentylatora dla trybu pracy MORN (RANO). Potem kliknij przycisk NEXT.

8. Powtórz kroki 4-7 dla trybu pracy DAY (DZIEŃ), EVE (WIECZÓR) i NITE (NOC).

9. W razie potrzeby powtórz kroki 3-8, aby wybrać inny dzień do zaprogramowania.

10. W razie potrzeby powtórz czynności 2-8, aby zaprogramować tryb (HEAT lub COOL)

(OGRZEWANIE lub CHŁODZENIE).

11. Naciśnij przycisk RETURN, aby wyjść z programu ustawień.

Programowanie trybu mieszkaniowego 5-2 dniowego

5-2-dniowy tryb mieszkaniowy umożliwia programowanie od poniedziałku do piątku z jednym harmonogramem 4 trybów pracy, a także pozwala wprowadzić zmiany w soboty i niedzielę z różnymi 4 harmonogramami trybu pracy.



1. Naciśnij przycisk PROG.

2. Naciśnij przycisk SYSTEM, aby wybrać opcję (HEAT) OGRZEWANIE lub COOL (CHŁODZENIE).

3. Naciśnij przycisk SpeedBar $^{\rm @}$ w górę lub w dół, aby wybrać WEEKDAYS(5 dni tygodnia) lub

WEEKEND. Później kliknij przycisk NEXT.

4. Naciśnij przycisk SpeedBar[®] w górę lub w dół, aby ustawić godzinę dla trybu pracy MORN (RANO). Później kliknij przycisk NEXT.

5. Naciśnij przycisk SpeedBar w górę lub w dół, aby ustawić minuty dla trybu pracy MORN (RANO). Potem kliknij przycisk NEXT.

6. Naciśnij przycisk SpeedBar w górę lub w dół, aby wyregulować temperaturę dla trybu pracy MORN (RANO). Potem kliknij przycisk NEXT.

7. Naciśnij przycisk SpeedBar w górę lub w dół, aby dostosować ustawienie wentylatora dla trybu pracy MORN (RANO). Później kliknij przycisk NEXT.

8. Powtórz kroki 4-7 dla trybu pracy DAY (DZIEŃ), EVE (WIECZÓR) i NITE (NOC).

9. Powtórz czynności 3-8 dla ustawienia programu weekendowego (S, SU).

9. W razie potrzeby powtórz czynności 2-9, aby zaprogramować tryb (HEAT lub COOL) (OGRZEWANIE lub CHŁODZENIE).

10. Naciśnij przycisk RETURN, aby wyjść z programu ustawień.

Programowanie 7-dniowego trybu komercyjnego

7-dniowy tryb programowania komercyjnego daje możliwość programowania indywidualnych dni (każdy dzień pojedynczo) lub pozwala użyć programu SpeedSet i zaprogramować cały tydzień (wszystkie 7 dni) z 2 trybami pracy.

Ustawienie wszystkich 7 dni naraz (SpeedSet®)

UWAGA: Ustawienie wszystkich 7 dni naraz spowoduje skopiowanie wcześniej zaprogramowanych indywidualnych dni

4. OBSŁUGA TERMOSTATU

Ustawianie trybu sterowania systemem

System sterowania ma 5 trybów pracy: AUTO, COOL, OFF, HEAT i EMER. Tryb można wybrać naciskając przycisk SYSTEM, aby zmieniać różne tryby.



UWAGA: W niektórych konfiguracjach termostatu niektóre tryby pracy mogą nie być dostępne.

AUTO - system automatycznie przełączy się między ogrzewaniem a chłodzeniem w oparciu o punkty

ustawień programu. Napis AUTO zostanie wyświetlony z ogrzewaniem lub chłodzeniem.

COOL - tylko system chłodzenia będzie działał

OFF -system grzewczy i chłodzący jest wyłączony

HEAT - jedynie system grzewczy będzie działał

EMER - obsługuje zapasowe źródło ciepła (ogrzewanie awaryjne) tylko dla systemów pomp ciepła

Tryby pracy wentylatora

Sterownik wentylatora ma 4 tryby pracy - AUTO, ON, CIRC i PROG. Tryb można wybrać, naciskając przycisk FAN, aby zmieniać różne tryby.

UWAGA: W zależności od konfiguracji termostatu niektóre tryby wentylatora mogą być niedostępne.



AUTO – wentylator będzie działał tylko wtedy, gdy uruchomiony jest system ogrzewania lub chłodzenia

ON - włącza wentylator

CIRC – wentylator systemowy będzie się uruchamiał od czasu do czasu, aby ułatwić cyrkulację powietrza i zapewnić większą temperaturę, gdy system ogrzewania lub chłodzenia nie jest aktywny
 PROG - w zależności od harmonogramu programu wentylator systemu będzie działał w trybach AUTO lub ON

Ustawianie temperatury

Tymczasowe zmiana temperatury - naciśnij SpeedBar[®] w górę lub w dół, aby wyregulować bieżącą temperaturę. Jeśli termostat jest uruchomiony w trybie programowalnym 5-2 lub 7 dni, ustawiona temperatura powróci do pierwotnych zaprogramowanych ustawień przy następnej zaplanowanej zmianie temperatury.

Stała zmiana temperatury - naciśnij przycisk HOLD, aby na wyświetlaczu pojawił się napis HOLD. Naciśnij SpeedBar w górę lub w dół, aby wyregulować aktualną temperaturę zaprogramowaną (patrz czas trwania podtrzymania temperatury, strona 7).



UWAGA: Jeśli ten termostat został skonfigurowany jako nieprogramowalny, nie ma opcji HOLD.

Informacja o trybie pracy

Informacja pojawia się na wyświetlaczu aby umożliwić jaka część programu jest aktualnie aktywna.

trybie mieszkaniowym: MORN, DAY, EVE lub NITE
trybie komercyjnym: OCC lub UNOC

Czas trwania nastawy tymczasowej(wyświetli się OVERRIDE)- limit czasu nadpisywania programu pozwala ustawić czas (w godzinach), po którym termostat powróci do programu po tymczasowej regulacji temperatury (patrz tabela, pozycja 16). Możesz wybrać 1, 2, 3 lub 4 godziny. Niedostępne w trybie nie programowalnym.

Informacja o trybie pracy termostatu oraz konserwacji

Na wyświetlaczu jest wyświetlana informacja o aktualnej pracy termostatu oraz informacje serwisowokonserwacyjne.

HEAT ON System grzewczy pracuje.
COOL ON Układ chłodzenia pracuje.
HEAT ON AUX Trwa pomocniczy stopień ogrzewania (tylko systemy wielostopniowe).
EMERGENCY HEAT ON System ogrzewania awaryjnego jest włączony (tylko systemy z pompą ciepła).

Wskazuje że wentylator pracuje. HUMIDIFY Termostat wzywa do nawilżenia (tylko model 4235). DEHUMIDIFY Termostat wzywa do osuszania

(tylko model 4235).











LOCKED termostat został całkowicie lub częściowo zablokowany. Patrz Blokowanie i odblokowywanie termostatu, rozdział 5.

SERVICE Wybierane przez użytkownika przypomnienie serwisowe dotyczące zmiany filtra, lampy UV lub filtra nawilżacza. Aby ustawić lub zresetować te przypomnienia, zobacz Opcje użytkownika, sekcja 2.

NO POWER Informuje o braku zasilania napięciem przemiennym. Informacja zostanie pokazana tylko wtedy gdy termostat został skonfigurowany do monitorowania spadku mocy.

HIGH LIM Osiągnięto maksymalną temperaturę zadaną przez użytkownika.

LOW LIM Osiągnięto minimalną temperaturę zadaną przez użytkownika.

HI TEMP Temperatura w pomieszczeniu wzrosła powyżej zakresu wyświetlania.

LO TEMP Temperatura w pomieszczeniu obniżyła się poniżej zakresu wyświetlania.

CHECK SYSTEM Wskazuje, że istnieje potencjalny problem z systemem. Skontaktuj się z lokalnym technikiem serwisowym. Wyświetlacz będzie naprzemiennie pokazywać CHECK / SYSTEM.











CHANGE BATTERY Jeśli baterie są zamontowane i są słabo naładowane, na wyświetlaczu pojawia się symbol baterii. Gdy poziom naładowania baterii spadnie do krytycznie niskiego poziomu, zacznie migać symbol baterii, a następnie CHANGE / BATTERY będzie się wyświetlać przemiennie na wyświetlaczu (patrz "Zmiana Baterie" w punkcie 7).

OVERFLOW Jeśli jest włączony, oznacza to, że zbiornik na skropliny napełnił się wodą i powinien natychmiast zostać opróżniony. Układ chłodzenia zostanie zablokowany do czasu usunięcia problemu.





5.DODATKOWE FUNKCJE

Tryb automatycznego przełączania

Tryb automatycznego przełączania jest włączoną / wyłączoną funkcją w ustawieniach instalatora (zobacz Przewodnik instalacyjny). Jeśli jest włączona, jest on wybierany przez naciśnięcie przycisku SYSTEM, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis AUTO HEAT lub



AUTO COOL Po włączeniu i wybraniu trybu automatycznego przełączania system sam się przełącza na ogrzewanie lub chłodzeniem, gdy temperatura w pomieszczeniu jest zgodna z zaprogramowanymi ustawieniami.

W celu poprawnej pracy, termostat wymaga ustawienia "martwej strefy", aby wyeliminować konflikty programów. Martwa strefa jest ustawiona w Ustawieniach Instalatora.

Tryb adaptacyjny

Tryb adaptacyjny (ARM [™])

Tryb adaptacyjny stara się osiągnąć żądaną temperaturę ogrzewania lub chłodzenia o danej godzinie (zgodnie z zaprogramowaną temperaturą o konkretnej godzinie).

Na przykład, jeśli ustawisz temperaturę 17 ° C w nocy i 21 °C na godzinę 7:00, termostat może włączyć system ogrzewania wcześniej, aby osiągnąć żądaną temperaturę 21 ° C o godzinie 7:00 rano.

Tryb cyrkulacyjny pracy wentylatora

Tryb wentylatora cyrkulacyjnego wybiera się, dotykając przycisku FAN do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się CIRC. W trybie CIRC wentylator pracuje zgodnie z wymaganiami systemu ogrzewania i chłodzenia (podobnie jak w trybie AUTO). Gdy ogrzewanie lub chłodzenie nie jest aktywne, wentylator ROOM FAN CIRC HEAT THE MORN EIII AM

będzie pracował zgodnie z potrzebami zapewnić minimalny czas pracy wynoszący 35% w ciągu doby.

Tryb programowalny pracy wentylatora

Programowalny tryb pracy wentylatora jest wybierany przez naciśnięcie przycisku FAN, aż do momentu, kiedy napis PROG pojawi się na wyświetlaczu. Jest dostępny tylko w trybie programowalnym. ROOM FAN PROG HEAT THE MORN EIO AM

Programowalny tryb pracy wentylatora umożliwia użytkownikowi ciągłe uruchamianie wentylatora podczas

wybranego trybu pracy. Aby korzystać z tej funkcji, wybierz ustawienie ON (WŁĄCZANIE) podczas ustawiania trybu pracy (Patrz "Ustawianie harmonogramu programu" rozdział 3).

Ochrona sprężarki

Zabezpieczenie sprężarki jest włączone / wyłączone w Ustawieniach Instalatora (patrz Przewodnik Instalatora). Funkcja ta jest automatycznie włączana w trybach chłodzenia i ogrzewania. Ten termostat zawiera automatyczne opóźnienie w zabezpieczeniu sprężarki, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń systemu podczas krótkich cykli. Ta funkcja uaktywnia krótkie opóźnienie po wyłączeniu systemu sprężarki.

Dodatkowo, w przypadku systemu pomp ciepła, ten termostat zapewnia ochronę przez zablokowanie etapów sprężania ogrzewania przez pewien okres czasu po zaniku zasilania powyżej 60 minut. Ta ochrona przed zimną sprężarką może być zmieniona w każdej chwili, zmieniając chwilowo tryb pracy na tryb OFF, a następnie z powrotem do HEAT.

Blokowanie i odblokowanie termostatu

Twój 3-cyfrowy kod blokady jest ustawiony w części "Opcje użytkownika" (patrz "Ustawianie opcji użytkownika", rozdział 2). Po ustawieniu kodu, termostat można zablokować lub odblokować w dowolnym momencie, wprowadzając ten kod. Aby zablokować lub odblokować termostat, naciśnij i przytrzymaj 2 przyciski naraz PROG / HOLD przez 5 sekund. Na wyświetlaczu zacznie migać LOCK(FIGURE 1).

Ekran zmieni się, wyświetlając 000 i napis LOCK będzie migać. Naciśnij przycisk SpeedBar[®] w górę lub w dół, aby wprowadzić pierwszą cyfrę kodu blokady, a następnie kliknij przycisk NEXT, aby przejść do następnej cyfry. Powtórz ten proces, aby wprowadzić drugą i trzecią liczbę kodu blokady. Po wprowadzeniu trzeciej cyfry naciśnij przycisk NEXT aby przejść do następnego ustawienia lub RETURN aby wyjść.

Jeśli wprowadziłeś ważny kod, termostat zostanie zablokowany lub odblokowany (w zależności od jego poprzedniego stanu). Po zablokowaniu, na wyświetlaczu pojawi się słowo LOCKED (Rysunek 3). W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu, na wyświetlaczu pojawi się na chwilę WRONG CODE.







Zdalny czujnik wewnętrzny

Zdalny czujnik wewnętrzny(5390) jest skonfigurowany w Ustawieniach Instalatora (patrz instrukcja obsługi).

Jeśli w ustawieniach instalatora został zainstalowany i prawidłowo skonfigurowany wewnętrzny czujnik zdalnego sterowania , termostat będzie wyczuwał temperaturę w odległym miejscu lub w kombinacji lokalizacji zdalnej i lokalizacji termostatu.

Zdalny czujnik zewnętrzny

Zdalny czujnik zewnętrzny nie wymaga dodatkowej konfiguracji. Temperatura zewnętrzna jest wyświetlana po lewej stronie wyświetlacza.



Dodatkowe funkcje komercyjne

Te funkcje są dostępne tylko wtedy, gdy termostat jest skonfigurowany jako Komercyjny.

Funkcja przedmuchiwania instalacji

Jeśli opcja jest włączona, funkcja Pre-Occupancy Purge włączy wentylator maksymalnie na 3 godziny przed rozpoczęciem trybu programu pracy (OCC). Tryb wentylatora nie zmieni się, ale ikona wentylatora będzie się obracać świeci się, wskazując, że wentylator pracuje.



Przepełnienie kondensatu

Jeśli zainstalowany jest czujnik badający poziom napełnienia skroplin, to termostat podczas przepełnienia zbiornika skroplin wyłączy sprężarkę. Po uruchomieniu na wyświetlaczu pokaże się komunikat OVERFLOW.

Gdy czujnik nie będzie dawał sygnału przepełnienia przez 1 minutę, sprężarka(i) wznowi pracę i wyświetlacz termostatu powróci do normy.



6. KONSERWACJA TERMOSTATU

Czyszczenie termostatu

Nigdy nie rozpylaj płynu bezpośrednio na termostat. Użyj miękkiej, wilgotnej ściereczki i przetrzyj zewnętrzny korpus termostatu. Nigdy nie stosuj żadnych ściernych środków czyszczących do czyszczenia termostatu.

Wymiana baterii

Ten termostat wymaga dwóch poprawnie zainstalowanych baterii alkalicznych "AA" w celu zapewnienia zasilania termostatu jeśli nie jest podłączone napięcie 24 V. (Patrz instrukcja obsługi).

Jeśli poziom baterii jest niski, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik baterii. Należy natychmiast wymienić baterie. Gdy zobaczysz CHANGE / BATTERY , postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

 Wyjmij korpus termostatu, delikatnie wyciągając go z podstawy.

- 2. Wyjmij stare baterie i włóż nowe baterie.
- 3. Upewnij się, że prawidłowo umieściłeś symbole (+) i (-).
- 4. Delikatnie dociśnij korpus termostatu do podstawy.

UWAGA: Zaleca się wymianę baterii termostatu raz w roku lub jeśli termostat będzie przez dłuższy czas nieużywany.

Zachowaj niniejszą instrukcję w celu późniejszego wykorzystania.



